



MARKIISI PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Paigaldus

Markiisi kinnitamisel peab arvestama järgmisi nõudeid:

- betoonseinale paigaldamiseks võib kasutada nt kiilankrud;
- puitseinale kinnitamisel võib kasutada nt puidukruvisid DIN 571, kuid ainult seinalaudise külge kinnitamine ei ole piisav, kruvi tuleb kinnitada alussõrestiku külge;
- tellis- või kergbetoonist seina külge kinnitamisel tuleb kasutada paigaldusplaati (nt piisava paksusega niiskuskindel vineer), mis kinnitatakse piisavate kinnituskohtade abil seina külge;
- soovitame sobivate kinnitustarvikute valikul ehitustarvete kauplusest nõu küsida.

1. Võta markiis pakendist välja

Kandurite asukohad märgi nelikanttalale võrdsete vahedega, samas pead jälgima, et kandurit oleks seinal võimalik nendes asukohtades tugevalt kinnitada. Veendu, et otsakandurid jääksid liigendvarrastest kuni 10 cm kaugusele.

2. Enne kinnituste asukoha tähistamist arvuta välja

- kui palju on vaja liikumisruumi markiisi alla;
- kui kõrgele peab jääma markiisi esiserv;
- millise kalde alla markiis peab jääma, lubatud kaldevahemik on 5-45 kraadi.

Määra kallet arvestades paigalduskõrgus

3. Mõõda välja ja tähista kinnituste asukohad.

Markiisi sujuva liikumise tagamiseks kontrolli loodi abil, et kinnitused on ühel joonel. Veendu, et kinnitusalus on loodis ja korrigeeri asendi vajadusel kiilu või horisontaalse vaheliistuga.

4. Puuri vajalikud augud ja kinnita kandurid.

5. Kinnita markiis kandurite külge ja lukusta kruvide ja mutritega.

Markiisi kaldenurga reguleerimine:

NB! Nurka saab reguleerida siis, kui markiis on täielikult avatud

1. Ava markiis täielikult.
2. Keera kruvi vastupäeva (kaldenurk suureneb) või päripäeva (kaldenurk väheneb).
3. Kui soovitud nurk on saavutatud.
4. Kontrolli, et markiisi esiserv oleks horisontaalne.

Hooldus ja korrashoid

NB! Enne markiisi tõstmist või uue kanga või lisavarustuse paigaldamist tuleb liigendvardad kinnitada nõõri, kaablivitste või rihmade abil alusraami külge. Vastasel korral võivad vardad tugeva vedru jõul lahti minna ning tõsiste vigastuste tekkeohtu põhjustada!

- **Markiis on mõeldud ainult päikesevarjuks ning tuleb tugeva tuule ja vihma korral kokku rullida, seega lahtirullituna ei tohi jätta markiisi järelvalveta**
- **Talveks võib markiisi kaitseks lume eest maha monteerida, kuid markiisi võib hoida ka välistingimustes. Talvel kasutamine ei ole lume raskusest põhjustatud rebenemisohu tõttu soovitatav. Mootorid ja andurid on ilmastikukindlad.**
- **Markiisi tugijalad on mõeldud mõõduka tuule korral kasutamiseks ja ainult omaniku juuresolekul.**
- **Lahtine mustus eemaldatakse kerge harjamisega. Kangast pestakse vee ja lahja pesuainelahusega, vajadusel pehme švammi või harjaga. Loputatakse rohke veega, kangas peab jõudma enne kokku rullimist täielikult kuivada. Survepesuri ja lahustit sisaldavate pesuainete kasutamine on keelatud.**
- **Kui soovitakse, et markiis kaitseks vihma eest, siis tuleb kontrollida, et kalle oleks piisav ning ei hakkaks koguma vihma. Vee/vihma markiisilt mahavoolamiseks peab markiisi kaldenurk olema vähemalt 25 kraadi.**
- **Märjalt kokku rullitud markiisil tuleb lasta lahti rullituna võimalikult kiiresti ära kuivada.**
- **Aknakate markiiside kangad on uv-kiirguse eest kaitsva töötlusega. Akrüülkangaste tefloniga katmine annab ühtlasi täiendava kaitse uv-kiirguse ja mustuse eest. Akrüülkangad on töödeldud hallitusvastase ainega ning värvitud kangasse imenduva värviga. Kanga värvitoonid on püsivad, kangastele on antud 5 aasta garantii.**
- **Markiisi kasutuslülitid ja kaugjuhtimispult vastavad IP44 klassi nõuetele.**

Hoiatused

- **Markiisi elektritoidet juhitakse lüliti ja lisavarustusse kuuluva kaugjuhtimispuldiga. Lülitit ja kaugjuhtimispulti hoitakse lastele kättesaamatus kohas.**
- **Enne markiisi avamist või sulgemist tuleb veenduda, et markiisi all ei ole kedagi. Kui markiisi mõni detail on kahjustatud, on markiisi kasutamine keelatud. Markiisi kanga või konstruktsioonide külge ei tohi riputada üleliigseid esemeid.**
- **Markiisi peale või külge esemete paigutamine on keelatud.**
- **Kui markiisi mehhaanilised osad on kahjustatud, ära püüa neid ise remontida, vaid võta ühendust hooldusfirmaga.**
- **Enne markiisi puhastamist või pesemist tuleb elektrimootoriga juhitava markiisi elektritoide välja lülitada.**