

Elektriamiga ruloo kasutamine

Kardinate käsitlemine

Releedega juhtsüsteemi korral liigavad elektriamiga turvakardinad järgmiselt:

Kardina alla laskmiseks vajutage lühidalt lülilil “alla”-noolega klahvi, kardina hakkab alla liikuma. Kardina mootor peatub automaatselt, kui kardina jõuab alumisse piirasendisse. Kardina peatamiseks enne alumisse piirasendisse jõudmist vajutage lühidalt vastassuuna klahvi.

Kardina üles tõstmiseks vajutage lühidalt lüliti “üles”-noolega klahvi, kardina hakkab üles liikuma. Kardina mootor peatub automaatselt, kui kardina jõuab ülemisse piirasendisse. Kardina peatamiseks enne ülemisse piirasendisse jõudmist vajutage lühidalt vastassuuna klahvi.

Kardinate puhastamine

Rulookangad on antistaatilisel töödeldud ning ei ole pestavad, samuti ei tohi need märjaks saada.

Kergelt määratud kohti võib õrnalt kustukummiga puhastada. Suure määrumise korral kangad vahetatakse.

Kardinate hooldus

Kardinaid tuleb lasta 1 kord aastas kontrollida volitatud isikute poolt. Kontrolli käigus vaadatakse kardinaid visuaalselt üle (kangas kerib korrektselt torule?, ebatavalised helid on kuuldavad?) ning kontrollitakse lülitist nende töötamist. Muus osas on 220V elektriamiga kardina hooldusvaba.