

TURVAKARDINATE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND.

Aknakate OÜ paigaldatavad turvakardinad on praktiliselt hooldusvabad. Eesmärgipärane ja heaperemehelik kasutamine tagab turvakardinatele pika kasutusea paljudeks aastateks. Järgnevalt näpunäiteid õigeks kasutamiseks:

1. Kõikide turvakardinate puhul tuleb jälgida, et juhtsiinid ja kardina liikumise ala oleksid vabad esemetest, mis võiksid takistada kardina vaba liikumist. Hoone välisküljel asuvate kardinate puhul tuleb jälgida eriti talvel, et juhtsiinid oleksid puhtad tuisanud lumest ja tekkinud jääst.
2. Käsiajamiga kardinate – nii rihm- kui ka vänt-mehhanismiga – puhul tuleb tõsteseadet käsitseda tundlikult, et mitte lõhkuda ülekandemehhanismi. Väiksemagi takistuse puhul ei tohi kardina avamist-sulgemist jätkata enne, kui on takistus või selle põhjus kõrvaldatud. Jõu kasutamine võib purustada reductori ja seejärel tuleb arvestada remondikuludega, mis ei kuulu garantiiremondi alla.
3. Ka elektriajamiga kardinate puhul tuleb jälgida, et kardina liikumine oleks sujuv ja ilma takistusteta. Pidev takistus liikumisel võib põhjustada konstruktsiooni ja mehhaaniliste osade ning mootori nõrgenemist või rikkeid.
4. Ka ei ole soovitatav elektriajamiga turvakardina puhul lühikese ajavahemiku jooksul korduvalt lülitada kardina liikumist üles-alla. Mehhanism ja konstruktsioonid on mõeldud kasutamiseks vaid avamise ja sulgemise vajadusel. Samuti ei tohi üheaegselt vajutada *üles* ja *alla* klahvi.
5. Hoone välisküljel asuvaid turvakardinaid tuleks aegajalt puhastada/pesta kas mõne pesuvahendiga või surveveega. Tänavatolmu kogunemine juhtsiinidesse või mujale võib kardina liikumist oluliselt takistada ja kulutada kardina konstruktsioonilisi osi, mis samuti võib põhjustada soovimatuid tagajärgi.
6. Puhastuskemikaalide kasutamisel tasub hoolega lugeda nende kasutusjuhendilt, milliste materjalide puhastamiseks on nad mõeldud. Kahtluse korral katsetada väikest kogust puhastusvahendit kardina vähemärgataval pinnal, et vältida värvi- ja materjalikahjustusi.
7. Releedega juhtsüsteemi korral liigavad elektriajamiga turvakardinad järgmiselt:
Kardina alla laskmiseks vajutage lühidalt lülilil “alla”-noolega klahvi, kardina hakkab alla liikuma. Kardina mootor peatub automaatselt, kui kardina jõuab alumisse piirasendisse. Kardina peatamiseks enne alumisse piirasendisse jõudmist vajutage lühidalt vastassuuna klahvi.
Kardina üles tõstmiseks vajutage lühidalt lülilil “üles”-noolega klahvi kardina hakkab üles liikuma. Kardina mootor peatub automaatselt, kui kardina jõuab ülesmisse piirasendisse. Kardina peatamiseks enne ülemisse piirasendisse jõudmist vajutage lühidalt vastassuuna klahvi.

