

## VÄLIRULOO KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND.

Aknakate OÜ paigaldatavad välirulood on praktiliselt hooldusvabad. Eesmärgipärane ja heaperemehelik kasutamine tagab väliruloode pika kasutusea paljudeks aastateks. Järgnevalt näpunäiteid õige kasutamiseks:

1. Kõikide väliruloode puhul tuleb jälgida, et juhtsiinid ja kardina liikumise ala oleksid vabad esemetest, mis võiksid takistada kardina vaba liikumist. Hoone välisküljel asuvate kardinade puhul tuleb jälgida eriti talvel, et juhtsiinid oleksid puhtad tuisanud lumest ja tekkinud jääst.
2. Käsiajamiga kardinade puhul tuleb tõsteseadet käsitseda tundlikult, et mitte lõhkuda ülekandemehhanismi. Väiksemagi takistuse puhul ei tohi kardina avamist-sulgemist jätkata enne, kui on takistus või selle põhjus kõrvaldatud. Jõu kasutamine võib purustada reduktori ja seejärel tuleb arvestada remondikuludega, mis ei kuulu garantiiremondi alla.
3. Ka elektriajamiga kardinade puhul tuleb jälgida, et kardina liikumine oleks sujuv ja ilma takistusteta. Pidev takistus liikumisel võib põhjustada konstruktsiooni ja mehhaaniliste osade ning mootori nõrgenemist või rikkeid.
4. Ka ei ole soovitatav elektriajamiga väliruloo puhul lühikese ajavahemiku jooksul korduvalt lülitada kardina liikumist üles-alla. Mehhanism ja konstruktsioonid on mõeldud kasutamiseks vaid avamise ja sulgemise vajadusel. Samuti ei tohi üheaegselt vajutada *üles* ja *alla* klahvi.
5. Hoone välisküljel asuvaid väliruloosid tuleks aegajalt puhastada/pesta kas mõne pesuvahendiga või surveveega. Tänavatolmu kogunemine juhtsiinidesse või mujale võib kardina liikumist oluliselt takistada ja kulutada kardina konstruktsioonilisi osi, mis samuti võib põhjustada soovimatuid tagajärgi.
6. Puhastuskemikaalide kasutamisel tasub hoolega lugeda nende kasutusjuhendilt, milliste materjalide puhastamiseks on nad mõeldud. Kahtluse korral katsetada väikest kogust puhastusvahendit kardina vähemärgataval pinnal, et vältida värvi- ja materjalikahjustusi.
7. Puldiga juhtsüsteemi korral liigavad elektriajamiga välirulood järgmiselt:  
Kardina alla laskmiseks vajutage lühidalt lülitil "alla"-noolega klahvi, kardina hakkab alla liikuma. Kardina mootor peatub automaatselt, kui kardina jõuab alumisse piirasendisse. Kardina peatamiseks enne alumisse piirasendisse jõudmist vajutage lühidalt vastassuuna klahvi.

Kardina üles tõstmiseks vajutage lühidalt lülitil "üles"-noolega klahvi, kardina hakkab üles liikuma. Kardina mootor peatub automaatselt, kui kardina jõuab ülemisse piirasendisse. Kardina peatamiseks enne ülemisse piirasendisse jõudmist vajutage lühidalt vastassuuna klahvi.