

# AKNAKATE

## Kassettruloo paigaldusjuhend

1) Kontrollige, kas toote mõõdud vastavad akna mõõtudele

2) Eemaldage ruloot kangast fikseeriv teip ja suruge kassett vastu ülemist klaasiliistu.

Kassetti vasakule ja paremale liigutades jätkke kassett täpselt keskelt nii, et mölemal pool on võrdselt ruumi kruvi kinnitamiseks



3) Kontrollige, et kruvid ei ulatuks läbi klaasilistu klaasini

4) Kinnitage kassett kruvidega aknaliistu külge

5) Paigaldage otsakaaned

6) Asetage küljeliistule otsadetail ja eemaldage liimteibi kate



7) Enne küljeliistu paigaldust puhastage aknaliist liigsest mustusest ja rasvast



8) Kerige ruloo alla kuni lõpuni ja pange keti külge stopper nii, et see piiraks kanga langemist üle vajaliku pikkuse. Teine stopper peab välistama ülekerimise võimaluse



9) Ketifixaator kinnitage kruvigaga aknaraami külge



Aknakate OÜ  
Kakumäe tee 37, 13516 Tallinn  
Telefon 68 28 440  
[info@aknakate.ee](mailto:info@aknakate.ee)  
[www.aknakate.ee](http://www.aknakate.ee)



Tänname, et valisite meid!