



Püstlamellkardina paigaldusjuhend

AKNAKATE
www.aknakate.ee




1

Lamellkardina hoidikute paigaldus




2

Paigaldus seina külge




3




4

Lamellkardina paigaldus seina külge




5


Lamellkardina paigaldus lakke



6




7




8

Lamellkardina kasutamine



9



Püstlamellkardina kasutusjuhend

Möötmine ja paigaldus

- Mõõtmise ja paigalduse peab tegema vastava väljaõppe saanud paigaldaja.
- Tootja ei vastuta vigase mõõtmise või paigalduse eest.

Kasutamine

- Lamellide kaldenurga seadmiseks ning nende ülestõstmiseks ja allalaskmiseks on ette nähtud nõõrid ja pallikett (joonised 8 ja 9).
- Lamelle saab pöörata kuulketi abil ainult kuni 180 kraadi.
- Lamelle tuleb nihutada rahulikult palliketti liigutades.
- Kasutage lamellkardinat ainult siis, kui toote tööulatuses ei leidu mingeid takistusi.
- Lamelle tohib nihutada üksnes siis, kui lamellkardin on täielikult avatud.
- Kui lamellkardin ei toimi nõuetekohaselt, teatage sellest müüjale.

Hooldamine

- Lamellkardinat tuleb vähemalt kord kuus tolmut puhastada ja pühkida pehme lapiga.
- Suur mustus tuleb kohe eemaldada.
- Remondi ja ulatusliku tolmutamise ajal ruumis tuleb lamellkardin maha monteerida ja viia teise ruumi.

Tootja ei vastuta:

- Keti purunemise eest väärkasutuse tulemusena;
- otstarbele mittevastava paigalduse eest;
- välimuse kaotuse eest märdumise, kemikaalidega kahjustamise jms tagajärjel;
- kliendipoolse ümbertegemise ja parandamise eest, mille tulemusena sai lamellkardin kahjustada;
- värvipinna kriimustamise ja tekstiilosade kahjustamise eest toote lahtipakkimise ajal;
- mehaaniliste vigastuste ja kahjustuste eest, mis on tekkinud:
 - toote väärkasutuse tagajärjel,
 - hooletu hoidmise ja ülekoormamise tagajärjel,
 - tootja paigaldusjuhendi suuniste mittejärgimise tulemusena;
- selliste juhuslike sündmuste eest nagu korteri veega üleujutamine jms.